



Photo non contractuelle



BRAVO ! Votre montre est maintenant enregistrée. Votre carte Sim va s'activer dans les 24h dès lors que vous possédez une recharge Linkoo ou que vous êtes à jour de votre abonnement. Sinon rendez-vous dans notre boutique Linkoo sur www.mylinkoo.eu

Accès aux services Linkoo et paramétrage de la montre

- 1 - Retournez sur la plateforme Linkoo avec **vos** email comme identifiant : <http://www.mylinkooportal.com>
- 2 - Entrez **vos** email et le mot de passe par défaut : **0000**

COMPTE :

MOT DE PASSE :

CONNEXION

④

Enregistrement et activation de votre montre Linkoo

- 1 - Allumez votre montre et connectez vous à la plateforme : <http://www.mylinkooportal.com>
- 2 - Entrez le numéro ID (10 chiffres) de votre montre et le mot de passe par défaut : **0000**

LE NUMÉRO ID SE TROUVE SUR LE BRACELET DE LA MONTRE. RETIREZ L'ÉTIQUETTE ET CONSERVEZ-LA.

COMPTE :

MOT DE PASSE :

CONNEXION

②

3 - Dans l'onglet **MON COMPTE** :

IMPORTANT : MODIFIEZ VOTRE MOT DE PASSE !

4 - Rendez-vous à l'onglet **PARAMETRAGES DES APPAREILS** :

Utilisez les icônes pour choisir les paramètres ou les services de votre montre.

AJOUTEZ UNE MONTRE :

Ajoutez d'autres montres ici si vous en avez plusieurs.

5 - Création des zones de sécurité dans l'onglet **ZONE DE SÉCURITÉ**

Cliquez sur le + et entrez une adresse, donnez un nom à la zone et cliquez sur la carte. Augmentez la zone en utilisant le curseur puis enregistrez.

⑤

3 - Dans l'onglet **MON COMPTE**, renseignez les informations demandées ainsi que le modèle de votre montre



4 - Déconnectez vous (Onglet EXIT)

③

6 - Visualisation du parcours de l'enfant dans l'onglet **HISTORIQUE** en choisissant une période puis cliquez sur Valider.

7 - Activez le podomètre

Retrouvez les informations du podomètre dans l'onglet **ACTIVITÉ**. Le compteur se remet à zéro automatiquement à minuit.

8 - Retrouver le journal des alertes dans l'onglet **JOURNAL DES ALARMES**, avec les messages d'entrées et de sorties de zones, batterie faible ou montre enlevée.

9 - Toutes les réponses à vos questions se trouvent dans la **FAQ** de l'assistance Linkoo sur notre site web. Rendez-vous sur www.mylinkoo.eu

⑥

10 - Suivi en temps réel dans l'onglet **ACCUEIL** :

Rendez-vous sur l'onglet Accueil pour choisir la montre à suivre.

CAPTEUR ANTI-ARRACHEMENT



⑦

ETEINDRE LA MONTRE :

Appuyez simultanément sur le bouton 1 puis le bouton 2 (noirs) et appuyez longtemps sur le bouton du milieu (blanc)

Recharger la montre
PORT USB

Emplacement carte Sim
MICRO SIM

BIEN FERMER LE CACHE USB POUR UNE BONNE ÉTANCHÉRIÉTÉ



- Appel rapide (appui 2 secondes)
- Sélection des numéros de l'agenda (appui court)
- Lancement de l'appel par appui 2 secondes.
- **Augmenter le volume lors d'un appel**
- Bouton ON (appui 4 secondes pour allumer la montre)
- **Appel SOS (appui 2 secondes pour lancer l'appel)**
- Enregistrement et envoi message vocal (appui sans relâcher, jusqu'à 15 secondes)
- Relâcher pour lancer le message vocal
- **Diminuer le volume lors d'un appel**

Rechargement de la montre

Utiliser les chargeurs Linkoo et le câble USB fournis pour recharger votre montre.

Attendre la fin de chargement (lorsque l'icône recharge est fixe) environ : 4 heures.



⑧

Téléchargement des applications mobiles Android et IOS

Rendez-vous sur notre site internet ou directement dans Google Play ou Apple store avec la recherche : Linkoo



⑨

L'ÉQUIPE LINKOO VOUS REMERCIE DE VOTRE CONFIANCE !

CONTACTS ET INFORMATIONS

- Linkoo Technologies SAS
2 place Gaillon 69002 Lyon
- contact@mylinkoo.eu
- www.mylinkoo.eu



Spécification du produit :

- Ecran LCD couleur
- Date, heure et réveil 12H/24H
- GSM Edge 850 - 900 - 1800 - 1900

- Dimensions : 40*34*14 mm
- Mode Sonnerie / Silencieux
- IP 67
- Géolocalisation A-GPS

- Batterie 400 mAh
- Autonomie jusqu'à 3 jours suivant l'utilisation
- Das : <0.450 W/kg



GREAT! Your watch is now registered and activated. If you opt for the Linkoo package, you will receive your phone number in the email shows.

Access to LINKOO services and setting of the watch

- 1 - Go back to the web portal and login with **your email** : <http://www.mylinkooportal.com>
- 2 - Enter **your email** and default password : **0000**

ACCOUNT :

PASSWORD :

LOGIN

④

Registering and activating your Linkoo watch

- 1 - Turn on your watch and connect to the platform Linkoo : <http://www.mylinkooportal.com>
- 2 - Enter the ID number (10 digits) of your watch and the default password : **0000**

THE ID NUMBER IS ON THE STRAP OF THE WATCH ; REMOVE THE LABEL AND KEEP IT

ACCOUNT :

PASSWORD :

LOGIN

②

- 3 - On the **MY ACCOUNT** tab :

IMPORTANT : CUSTOMIZE YOUR PASSWORD!

ADD A NEW WATCH : Add more devices if you have several devices.

- 4 - Now, go to **SETTINGS** tab :

Use the icones to choose settings and services of your device.

- 5 - Create security areas in the **SAFETY ZONE** tab

Click on + , then enter the address, give a name of the area and clic view on map. You can change size using cursor then register.

⑤

- 3 - On the **MY ACCOUNT** tab, enter the requested informations :

- 4 - Log out (EXIT tab)

③

- 6 - Overview the kids tracking from the **HISTORIC** tab by selecting the period.

- 7 - Find the informations of the pedometer from **ACTIVITIES** tab. It restart automaticaly each day from midnight. You can get until 1 week activities historic.

- 8 - Find alarms log from the **LOGS OF ALARMS** tab such as enter or leave area, low battery, removed wrist.

- 9 - For further informations, please visit our assistance and FAQ at www.mylinkoo.eu.

⑥

TURN OFF THE WATCH:

Simultaneously press the button 1 and button 2 (black) and long press the middle button (white)

Recharging USB PORT

Sim placement MICRO SIM

WELL CLOSE USB CACHE FOR GOOD SEALANT



- Fast call (2 seconds press button)
- Select phone calls from agenda with short press then push 2 seconds to launch the call
- Pump up volume during calls

- On switch (Long press 4 seconds to start the watch)
- SOS Call (Long press 2 seconds to launch sos call)

- Recording voice message by long press until 15 seconds maximum and release for sending
- Decrease volume during calls

ANTI TEAR SENSOR



⑦

Charging the watch

Use Linkoo charger and USB cable for recharging your watch.

Wait loading end (when the charging icon is fixed) approx : 4 hours.



⑧

Downloading Android et IOS mobile App

Go to the website to download the applications www.mylinkoo.eu or visit Google Play and Apple store by research : **Linkoo**



⑨

THE TEAM THANKS YOU LINKOO FOR YOUR BUSINESS!

CONTACTS ET INFORMATIONS

- Linkoo Technologies SAS
2 place Gaillon 69002 Lyon
- contact@mylinkoo.eu
- www.mylinkoo.eu



Product characteristics :

- LCD colour screen
- Date, time and 12hr/24hr alarm clock
- GSM Edge 850 - 900 - 1800 - 1900

- Size: 40*34*14mm
- Ringtone/Silent mode
- IP67
- A-GPS geolocation

- 400 mAh battery
- Battery life up to 3 days, depending on use
- SAR: <0.450 W/kg



Unverbindliches Foto



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Ihre Armbanduhr wurde erfolgreich registriert. Ihre SIM-Karte wird innerhalb der kommenden 24 Std. aktiviert, sofern Sie über ein Linkoo-Guthaben verfügen oder Ihr Abonnement bezahlt haben. Andernfalls besuchen Sie bitte unseren Linkoo-Shop auf www.mylinkoo.eu

Zugang zu den Linkoo-Services und Einstellung Ihrer Uhr

- 1 - Melden Sie sich mit Ihrer **E-Mail-Adresse** als Benutzernamen auf der Linkoo-Plattform an: <http://www.mylinkooportal.com>
- 2 - Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** und das Standardpasswort ein: **0000**

KONTO :

PASSWORT:

④

Registrierung und Aktivierung Ihrer Linkoo-Armbanduhr

- 1 - Schalten Sie Ihre Armbanduhr ein und melden Sie sich auf der Plattform <http://www.mylinkooportal.com> an.
- 2 - Geben Sie die zehnstellige ID-Nummer der Armbanduhr sowie das Standardpasswort ein: **0000**

DIE ID-NUMMER BEFINDET SICH AUF DEM ARMBAND DER UHR. ZIEHEN SIE DAS ETIKETT AB UND BEWAHREN SIE ES GUT AUF.

KONTO :

PASSWORT:

②

- 3 - Geben Sie im Tab **MEIN KONTO** die geforderten Informationen sowie das Modell Ihrer Armbanduhr ein.



- 4 - Melden Sie sich ab (Tab EXIT)

③

- 3 - Im Tab **MEIN KONTO**:

WICHTIG: ÄNDERN SIE IHR PASSWORT!

- 4 - Gehen Sie zum Tab **EINSTELLUNG DER GERÄTE**:

Benutzen Sie die Icons, um die Parameter oder Services Ihrer Armbanduhr auszuwählen.

FÜGEN SIE EINE UHR HINZU: Fügen Sie hier weitere Uhren hinzu, wenn Sie mehrere besitzen.

- 5 - Erstellung von Sicherheitszonen im Tab **SICHERHEITSSZONE**

Klicken Sie auf + und geben Sie eine Adresse ein, benennen Sie die Zone und klicken Sie auf die Karte. Vergrößern Sie die Zone mit dem Cursor und speichern Sie sie.

- 6 - Anzeige des zurückgelegten Wegs Ihres Kindes im Tab **HISTORIE** nach Auswahl eines bestimmten Zeitraums und einem Klick auf „Bestätigen“.

- 7 - **Aktivieren Sie den Schrittzähler**

Die Informationen des Schrittzählers finden Sie im Tab **AKTIVITÄT**. Der Zähler wird um Mitternacht automatisch auf Null gestellt.

- 8 - Das Alarmprotokoll, in dem das Betreten und Verlassen der Sicherheitszonen, ein niedriger Batteriestand oder das Abnehmen der Armbanduhr angezeigt werden, finden Sie im Tab **ALARMPROTOKOLL**.

- 9 - Alle Antworten auf Ihre Fragen können Sie in den **FAQs** des Linkoo-Supports auf unserer Webseite nachlesen. Besuchen Sie www.mylinkoo.eu

⑥


AUSSCHALTEN DER UHR:

Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten 1 und 2 (schwarz) und halten Sie die Taste in der Mitte (weiß) lange gedrückt.

Die Uhr wiederaufladen
 USB-Port

SIM-Kartenhalter
 MIKRO-SIM

 **FÜR ABSOLUTE DICHTHEIT DIE USB-ABDECKUNG GUT VERSCHLIESSEN**



- Schnellanruf (2 Sekunden lange Betätigung)
- Auswahl der Nummern des Verzeichnisses (kurze Betätigung)
- Auslösung des Anrufs durch einen 2 Sekunden langen Druck auf die Taste.
- Die Lautstärke bei einem Anruf erhöhen
- ON-Taste (4 Sekunden langer Druck, um die Armbanduhr einzuschalten)
- Notruf (2 Sekunden langer Druck, um den Notruf auszulösen)
- Aufnahme und Versand einer Sprachnachricht (Taste bis zu 15 Sekunden gedrückt halten)
- Taste loslassen, um die Sprachnachricht zu senden.
- Die Lautstärke bei einem Anruf senken

- 10 - Verfolgung in Echtzeit im Tab **STARTSEITE**: Gehen Sie zum Tab Startseite, um die Armbanduhr auszuwählen, deren Aktivität verfolgt werden soll.

SENSOR BEI GEWALTSAMEM ENTREISSEN DER UHR



⑦

Wiederaufladen der Uhr

Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Linkoo-Ladegeräte und das USB-Kabel, um Ihre Armbanduhr wiederaufzuladen.

Warten Sie das Ende der Ladezeit ab (Symbol des Ladevorgangs leuchtet permanent auf), Ladezeit: ca. 4 Stunden.



⑧

Download der mobilen Apps für Android und iOS

Besuchen Sie unsere Internetseite oder gehen Sie direkt auf Google Play oder zum Apple Store und geben Sie das folgende Suchwort ein: Linkoo



⑨

DAS LINKOO-TEAM DANKT IHNEN FÜR IHR VERTRAUEN!

KONTAKT UND INFORMATIONEN

-  Linkoo Technologies SAS
2 Place Gaillon F-69002 Lyon
-  contact@mylinkoo.eu
-  www.mylinkoo.eu



Produktdaten :

- LCD-Farbdisplay
- Datum, Uhrzeit und Weckfunktion im 12-/24-Std.-Format
- GSM Edge 850 - 900 - 1800 - 1900

- Abmessungen: 40 x 34 x 14 mm
- Klingelton/Lautlos-Modus
- IP 67
- Geolokalisierung via A-GPS

- Batterie 400 mAh
- Autonomia fino a 3 giorni a seconda dell'utilizzo
- SAR: < 0,450 W/kg



Foto non contrattuale



COMPLIMENTI! Ora il vostro orologio è registrato. La vostra scheda SIM si attiverà entro 24 ore a partire da una ricarica Linkoo o dall'aggiornamento del vostro abbonamento. Se questo non avviene, andate sul nostro centro assistenza Linkoo all'indirizzo www.mylinkoo.eu

Accesso ai servizi Linkoo e configurazione dell'orologio

1 - Tornate sulla piattaforma Linkoo utilizzando la vostra email come identificativo: <http://www.mylinkooportal.com>

2 - Inserite la vostra email e la password di default: **0000**

ACCOUNT:
Email di papà o di mamma

PASSWORD:
0000

CONNESSIONE

④

Registrazione e attivazione dell'orologio Linkoo

1 - Accendete l'orologio e connettetevi alla piattaforma: <http://www.mylinkooportal.com>

2 - Inserite il numero ID (10 cifre) del vostro orologio e la password di default: **0000**

IL NUMERO ID SI TROVA SUL BRACCIALETTO DELL'OROLOGIO. TOGLIETE L'ETICHETTA E CONSERVATELA.

ACCOUNT:
ID DELL'OROLOGIO

PASSWORD:
0000

CONNESSIONE

②

3 - Nella scheda **IL MIO ACCOUNT**:

IMPORTANTE: MODIFICATE LA VOSTRA PASSWORD!

4 - Aprite la scheda **CONFIGURAZIONI DEI DISPOSITIVI**:

Utilizzate le icone per scegliere le configurazioni o i servizi del vostro orologio.

AGGIUNGETE UN OROLOGIO: Se avete più di un orologio, aggiungeteli qui.

5 - Creazione delle zone di sicurezza nella scheda **ZONA DI SICUREZZA**

Cliccate su + e inserire un indirizzo, date un nome alla zona e cliccate sulla scheda. Ingrandite la zona utilizzando il cursore e poi salvate.

⑤

3 - Nella scheda **IL MIO ACCOUNT**, inserite le informazioni richieste e il modello del vostro orologio



4 - Disconnettetevi (Scheda EXIT)

③

6 - Visualizzazione del percorso del bambino nella scheda **CRONOLOGIA** scegliendo un periodo, poi cliccate su Conferma.

7 - Attivate il podometro

Ritrovate le informazioni del podometro nella scheda **ATTIVITÀ**. Il contatore si azzererà automaticamente a mezzanotte.

8 - Ritrovate il registro degli allarmi nella scheda **REGISTRO DEGLI ALLARMI**, con i messaggi di entrata e di uscita dalle zone, batteria scarica o orologio tolto.

9 - Tutte le risposte alle vostre domande si trovano nelle **FAQ** dell'assistenza Linkoo sul nostro sito web. Appuntamento su www.mylinkoo.eu

⑥


SENTIRE L'OROLOGIO:

Premere simultaneamente i pulsanti 1 e 2 (nero) e tenere premuto per molto tempo il pulsante centrale (bianco)

Ricaricare l'orologio
PORTA USB

Spazio per scheda SIM
MICRO SIM

CHIUDERE BENE IL COPERCHIO USB PER UNA CORRETTA TENUTA



- Chiamata rapida (pressione di 2 secondi)
- Selezione dei numeri dell'agenda (pressione breve)
- Lancio del dispositivo con pressione 2 secondi.
- **Aumentare il volume durante una chiamata**

- Pulsante ON (pressione di 4 secondi per accendere l'orologio)
- **Chiamata SOS (pressione di 2 secondi per lanciare la chiamata)**

- Registrazione e invio messaggio vocale (pressione senza rilasciare, fino a 15 secondi)
- Rilasciare per inviare il messaggio vocale
- **Diminuire il volume durante una chiamata**

SENSORE ANTISTRAPPO



⑦

Caricamento dell'orologio

Utilizzare i caricatori Linkoo e il cavo USB forniti per ricaricare l'orologio.

Attendere la fine del caricamento (quando l'icona ricarica è fissa) circa: 4 ore.



⑧

Scaricare applicazioni per smartphone Android e iOS

Appuntamento sul nostro sito internet o direttamente on Google Play o Apple Store con ricercando Linkoo- Linkoo



⑨

LA SQUADRA LINKOO VI RINGRAZIA PER LA VOSTRA FIDUCIA!

CONTATTI E INFORMAZIONI

- Linkoo Technologies SAS
2 place Gaillon 69002 Lione
- contact@mylinkoo.eu
- www.mylinkoo.eu



Specifiche del prodotto :

- Schermo LCD a colori
- Data, ora e sveglia 12H/24H
- GSM Edge 850 - 900 - 1800 - 1900

- Dimensioni: 40*34*14 mm
- Modalità Suoneria / Silenzioso
- IP 67
- Geolocalizzazione A-GPS

- Batteria 400 mAh
- Autonomia fino a 3 giorni a seconda dell'utilizzo
- SAR: < 0,450 W/kg

INSTRUCCIONES DE USO



Imagen no contractual



¡EXCELENTE! Tu reloj ya está registrado. La tarjeta SIM se activará en las 24 h posteriores a la compra de una recarga Linkoo o al pago de la suscripción. De lo contrario, visita nuestra tienda Linkoo en www.mylinkoo.eu

Acceso a los servicios Linkoo y configuración del reloj

1. Vuelve a la plataforma Linkoo usando tu correo electrónico como identificador: <http://www.mylinkooportal.com>
2. Introduce tu correo electrónico y la contraseña predeterminada: **0000**

CUENTA:
Correo electrónico del padre o la madre

CONTRASEÑA:
0000

INICIAR SESIÓN

④

Registro y activación de tu reloj Linkoo

1. Enciende el reloj e inicia sesión en la plataforma: <http://www.mylinkooportal.com>
2. Introduce el número ID (10 cifras) de tu reloj y la contraseña predeterminada: **0000**

EL NÚMERO ID SE ENCUENTRA EN LA PULSERA DEL RELOJ RETIRA LA ETIQUETA Y CONSÉRVALA

CUENTA:
ID DEL RELOJ

CONTRASEÑA:
0000

INICIAR SESIÓN

②

3. En la pestaña MI CUENTA:

IMPORTANTE: ¡MODIFICA TU CONTRASEÑA!

4. Accede a la pestaña CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS:

Utiliza los iconos para elegir los parámetros o los servicios de tu reloj.

5. AÑADE UN RELOJ: Añade otros relojes aquí si tienes más de uno.

6. Crea las zonas de seguridad en la pestaña ZONA DE SEGURIDAD.

Haz clic en + e introduce una dirección, nombra la zona y haz clic en el mapa. Aumenta la zona usando el cursor y después guárdala.

⑤

3 - En la pestaña MI CUENTA, indica los datos solicitados así como el modelo de tu reloj.



4. Cierra sesión (pestaña SALIR)

③

6. Visualiza el recorrido del niño en la pestaña HISTORIAL seleccionando un periodo y, a continuación, haz clic en Confirmar.

7. Activa el podómetro.

Consulta la información del podómetro en la pestaña ACTIVIDAD. El contador se pone a cero de forma automática a medianoche.

8. Visualiza el registro de alertas en la pestaña REGISTRO DE ALERTAS, con los mensajes de entradas y salidas de zonas, batería baja o reloj quitado.

9. Todas las respuestas a tus preguntas se encuentran en la FAQ de la página web de Linkoo. Visita www.mylinkoo.eu

⑥

10. Seguimiento en tiempo real en la pestaña INICIO: Accede a la pestaña Inicio para seleccionar el reloj a seguir.

SENSOR ANTIEXTRACCIÓN



⑦

ENCENDER EL RELOJ:

Pulsa de forma simultánea el botón 1, a continuación, el botón 2 (negro) y pulsa de forma continuada el botón del medio (blanco).

Recargar el reloj PUERTO USB

Sustitución de tarjeta SIM MICRO SIM

CIERRA BIEN LA CUBIERTA DE USB PARA UNA BUENA IMPERMEABILIDAD



- Llamada rápida (presión durante 2 segundos)
- Selección de números de la agenda (presión breve)
- Realización de la llamada presionando 2 segundos
- **Aumentar el volumen durante una llamada**
- Botón ON (presión durante 4 segundos para encender el reloj)
- **Llamada SOS (presión durante 2 segundos para realizar la llamada)**
- Registro y envío de mensaje de voz (mantener presionado, hasta 15 segundos)
- Soltar para enviar el mensaje de voz
- **Reducir el volumen durante una llamada**

Recarga del reloj

Para recargar el reloj usa solo los cargadores Linkoo y el cable USB del fabricante. Alcanza el final de la descarga (hasta que el icono de recarga esté fijo) aproximadamente: 4 horas.



⑧

Descarga de aplicaciones móviles para Android e IOS

Visita nuestra web o directamente en Google Play o Apple Store con la búsqueda: Linkoo.



⑨

¡EL EQUIPO LINKOO AGRADECE TU CONFIANZA!

CONTACTO E INFORMACIÓN

Linkoo Technologies SAS
2 place Gailleton 69002 Lyon (Francia)

contact@mylinkoo.eu

www.mylinkoo.eu



Características del producto :

- Pantalla LCD a color
- Fecha, hora y despertador 12 h/24 h
- GSM Edge 850 - 900 - 1800 - 1900

- Dimensiones: 40x34x14 mm
- Modo timbre/silencio
- IP 67
- Geolocalización A-GPS

- Batería de 400 mAh
- Autonomía de hasta 3 días de uso
- SAR: <0.450 W/kg